

Actualización Tablet Pctronix 7" **Modelo 7034-8850**

La actualización de Android de su tablet le puede ayudar a resolver un mal funcionamiento y/o adquirir nuevas funciones.

Para actualizar su tablet descargue el archivo que corresponde a su modelo y siga los siguientes pasos (**DESCARGUE EL ARCHIVO CORRECTO O PUEDE DAÑAR LA TABLET**)

- 1- Descomprima el contenido del archivo
- 2- Copie el contenido a una memoria MicroSD vacía
- 3- Teniendo su tablet apagada y conectada al cargador inserte la memoria
- 4- Encienda la tablet y comenzará la actualización (**No apague la tablet durante el proceso, SI LO HACE LA PUEDE DAÑAR**)
- 5- Cuando el proceso finalice aparecerá un mensaje verde que le indicara que retire la Micro SD, al retirar la memoria la tablet se reiniciará y encenderá normalmente.